



# Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



**IPr-Cube**



**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО!  
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством  
ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам  
и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.

2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.

3. По умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адреса компьютера и камеры находятся в одной подсети.

4. Условия авторизации могут отличаться (в зависимости от версии прошивки).

5. Откроется окно смены пароля. Пароль должен состоять из восьми или более символов латинского алфавита, содержать заглавные и строчные буквы, цифры. Для усложнения Вашего пароля рекомендуем использовать символы и знаки препинания !@\$%^&\*()\_+. Затем повторно введите оригинальный пароль: admin. В окне авторизации введите логин (по умолчанию имя пользователя – **admin**) и пароль, который вы установили:

Пароль

Новый пароль

Пароль не может быть пустым!

Пароль безопасный

Подтвердите пароль

РУССКИЙ

АйТек ПРО


Имя пользователя

Пароль

Логин




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:



7. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее.





**Камера по умолчанию использует следующие порты:**

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988/9000 (зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

## **СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8 800 700 20 95**