# COKON

### Руководство по эксплуатации ПО «Сокол Конфигуратор»

### для поиска и конфигурации IP-камер «Сокол»

#### Версия 1.2.0

1. Ли	цензионное соглашение	2
2. Вв	едение	5
3. Ус	тановка ПО «Сокол Конфигуратор»	5
3.1.	Установка на Windows	5
3.2.	Установка на Astra Linux, Debian	6
3.3.	Установка на Alt Linux, RedOS	6
4. Pa	бочая область	7
4.1.	Отображаемая информация о найденных устройствах	8
4.2.	Элементы поиска и фильтрации	8
5. Ha	стройка устройств	8
5.1.	Настройка сетевых параметров	9
5.2.	Обновление прошивки	9
5.3.	Импорт и экспорт настроек устройства	10
6. M	ассовое изменение настроек устройств	12
6.1.	Настройка сетевых параметров	12
6.2.	Обновление прошивки	13
6.3.	Импорт и экспорт настроек устройства	13



#### 1. Лицензионное соглашение

Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила использования программного продукта **Сокол Конфигуратор** лицом, обладающим правомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот экземпляром данного продукта («Лицензиатом»).

Правообладателем программного продукта **Сокол Конфигуратор** (далее «Программа») является ООО «ВИПАКС-РАЗРАБОТЧИК», ИНН 5948065738, ОГРН 1225900019971, место нахождения: 614066, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111И, к. 1, помещ. 1, помещ. 31 (Технопарк Morion Digital).

Правообладатель сохраняет за собой исключительное право на Программу и ее использование в любой форме и любым способом.

Лицензиаром программного продукта **Сокол Конфигуратор** является правообладатель, либо юридическое лицо или физическое лицо, которые распространяют программное обеспечение на основе соглашения и лицензии с правообладателем.

Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока эксплуатации Лицензиатом Программы и/или нахождения у него экземпляров Программы. Активируя Программу путем использования материального носителя, на котором установлен экземпляр Программы (далее по тексту – оборудование), Лицензиат признает правила настоящего Лицензионного соглашения.

Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все будущие обновления и новые версии Программы. Правообладатель имеет право в любое время вносить изменения в Программу по собственному усмотрению без согласования с Лицензиатом. Устанавливая обновление или новую версию программы, Лицензиат соглашается и принимает условия настоящего Лицензионного соглашения для соответствующих обновлений и новых версий Программы, если такие обновления или новые версии Программы не сопровождаются другим лицензионными соглашением.

Правообладатель оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять, дополнять или удалять части условий настоящего соглашения в любое время. Лицензиат несет ответственность за периодическую проверку условий настоящего Лицензионного соглашения на предмет изменений. Каждое использование Программы будет означать, что Лицензиат согласился принять и соблюдать условия настоящего Лицензионного соглашения с внесенными в него поправками и применимыми на данный момент. Правообладатель оставляет за собой право отказать в доступе к Программе любому, кто, по его мнению, нарушил какое-либо из условий настоящего Лицензионного соглашения отказать в доступе к программе любому.

По настоящему Лицензионному соглашению Лицензиат получает право использовать Программу способами, описанными ниже.

#### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Программа защищена действующим законодательством Российской Федерации и международными соглашениями. Все исключительные права на Программу принадлежат правообладателю. При распространении программы обязательно указывается правообладатель, его контактная информация и сайт.

#### ПРАВА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лицензиат имеет право устанавливать и использовать Программу на оборудовании:

 при приобретении Программы в комплекте с оборудованием (лицензионные отчисления являются единоразовыми, уплачиваются лицензиару при приобретении материального носителя, либо включено лицензиаром в цену материального носителя);

 – при скачивании с сайта Правообладателя, либо с сайта уполномоченного Правообладателем лица (порядок уплаты лицензионных отчислений указывается на сайте).

После активации Программы при начале использования материального носителя (оборудования), на котором установлен экземпляр Программы, Лицензиат получает право использовать Программу без лицензионных отчислений неограниченное время согласно условиям настоящего Лицензионного соглашения. COKOV

Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав правообладателя на Программу, в частности, не совершать и не допускать совершения следующих действий без специального письменного разрешения правообладателя:

1) распространять Программу в виде, отличном от того, в котором она была получена Лицензиатом, распространять части программы, ее компоненты отдельно от остальных компонентов Программы;

2) изменять, модифицировать, дешифровать, осуществлять любые иные действия с объектным кодом Программы, в том числе с целью получения информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе;

3) вносить какие-либо изменения в код Программы, за исключением тех, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав Программы и описанными в сопроводительной документации;

4) декомпилировать, деассемблировать Программу, дорабатывать Программу, менять что-либо в ней и дополнять ее новыми функциями, исследовать Программу в любых целях и любыми способами, приспосабливать Программу своими силами либо силами третьих лиц для обеспечения работоспособности Программы с аппаратными (программным) обеспечением Лицензиата, а равным образом не осуществлять воспроизведение экземпляров Программы;

5) осуществлять доступ к информационной базе Программы и построение систем на основе Программы с помощью средств и технологических решений, не предусмотренных в сопроводительной документации;

6) создавать на основании Программы или с ее использованием производные произведения;

7) совершать действия, результатом которых является устранение или снижение эффективности технических средств защиты исключительных, авторских прав, применяемых правообладателем Программы, включая применение программных и технических средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты Программы, а также использовать Программу с устраненными или измененными без разрешения Правообладателя средствами защиты;

9) передавать в аренду Программу, продавать, передавать в аренду или иным образом распространять любую копию, модификацию или комбинацию части, компоненты Программы.

Программа может включаться в состав сборников третьих лиц, помещаться на сайтах, отличных от сайта Правообладателя только с письменного согласия Правообладателя.

#### ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Программа предоставляется Лицензиату «как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной коммерческой практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Программы (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования Программы ожиданиям Лицензиата и т.п.) Правообладатель ответственности не несет, равным образом Правообладатель не обязан предоставлять Лицензиату исправления, дополнения, новые версии Программы и (или) обеспечивать функционирование Программы с аппаратным (программным) обеспечением Лицензиата. Лицензиат принимает и соглашается с тем, что он несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Программы с другими программными продуктами. Программа может содержать ошибки. Правообладатель не несет ответственность за возможные ошибки Программы. Правообладатель не гарантирует, что функции, содержащиеся в Программе, будут удовлетворять заявленным требованиям, или что работа Программы не прервется из-за ошибки. Правообладатель намеренно отказывается от всех письменно заявленных и предполагаемых по умолчанию гарантийных обязательств, включая ограничения в применении гарантийных обязательств после определенного срока и годности Программы к продаже. Правообладатель не несет ответственности за отсутствие доступа к Программе, технические сбои и перерывы в работе Программы, вызванные неполадками используемых технических средств, иные аналогичные сбои, а также вызванные неполадками оборудования, компьютерного оборудования, которое Лицензиат использовал для работы с Программой, вызванные действиями третьих лиц, перебоями связи, электричества, иных ресурсов, необходимых для функционирования Программы. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет обязательств перед Лицензиатом за любой вред, физический или коммерческий, нанесенный данной Программой, включая упущенную прибыль, потерю данных, ущерб репутации или другой побочный, или косвенный вред,



произошедший из-за использования или неспособности использования данной Программы. Также не принимаются претензии, иски на любые другие имущественные требования Лицензиата.

#### ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящее Лицензионное соглашение соответствует действующим законодательством Российской Федерации и международными соглашениями. Все спорные вопросы решаются по взаимной договоренности сторон, а если соглашение не было достигнуто, то в судебном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Правообладатель: ООО «ВИПАКС-РАЗРАБОТЧИК» ИНН 5948065738 ОГРН 1225900019971 Место нахождения: 614066, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111И, к. 1, помещ. 1, помещ. 31 (Технопарк Morion Digital) тел. 8-800-700-20-95

info@vipaks-r.ru https://vipaks-r.ru



## СОКОЛ

#### 2. Введение

Программное обеспечение «Сокол Конфигуратор» служит для сканирования сети и изменения сетевых настроек камер видеонаблюдения «Сокол».

В руководстве по эксплуатации программного обеспечения «Сокол Конфигуратор» отражены настройки сетевых параметров, обновления прошивки видеокамер, импорта и экспорта конфигурации.

#### Внимание!

Некоторая информация, содержащаяся в этом руководстве, может отличаться от фактических характеристик продукта. По любым вопросам, которые не получится решить с помощью данного руководства, следует обратиться в службу технической поддержки. Данное руководство может быть изменено со стороны производителя без предварительного уведомления.

#### 3. Установка ПО «Сокол Конфигуратор»

#### 3.1. Установка на Windows

Для установки программного обеспечения «Сокол Конфигуратор» необходимо открыть файл с наименованием «Sokol\_Search\_Install.exe».

Последнюю версию программного обеспечения «Сокол Конфигуратор» можно скачать на сайте <u>vipaks.com</u> в разделе «Поддержка» в подразделе «Скачать (ПО, документацию)», на вкладке «ПО для оборудования АйТек ПРО «Сокол».

После открытия файла появится окно ознакомления с Лицензионным соглашением. Чтобы установить программное обеспечение, необходимо принять условия Лицензионного соглашения, нажав на кнопку «Принимаю».



После принятия Лицензионного соглашения начнется установка программного обеспечения «Сокол

Конфигуратор», по завершении установки на рабочем столе появится ярлык программы 🔍

Информацию об установленной версии конфигуратора можно посмотреть по кнопке (), расположенной в заголовке программы в правом верхнем углу.





#### 3.2. Установка на Astra Linux, Debian

Для установки программного обеспечения «Сокол Конфигуратор» необходимо запустить терминал сочетанием клавиш Alt + T.

Далее необходимо ввести команду: sudo dpkg -i /путь/до/пакета/название пакета

Пример ввода команды:

💌 ~ : bash — Терминал Fly	
Файл Правка Настройка Справка	
🛛 🕰 🚨 📋 🔍 🛛 🗷 🥑	
domination@astra:∾\$ sudo dpkg −i	/home/domination/Desktop/sokol-configurator_1.1.0-27743_amd64.deb

Необходимо дождаться окончания установки.

🗈 ~: bash — Терминал Fly
Файл Правка Настройка Справка
domination®astra:~≴ sudo dokg -i /home/domination/Desktop/sokol-configurator_1.1.0-27743_amd64.deb [sudo] mapons gnя domination: (Чтенце Базы данных _ на данный попент установлено 194570 файлов и каталогов.) Подготовка к распаковке _/sokol-configurator_1.1.0-27743_amd64.deb

#### 3.3. Установка на Alt Linux, RedOS

Для установки программного обеспечения «Сокол Конфигуратор» в директории расположения установочного пакета необходимо использовать команду dnf install.

Пример успешной установки:

[root@localhost domination]# sudo mc				
[root@localhost Рабочий стол]# ls sokol-configurator-1.1.8-27743.x86_64.rpm [root@localhost Рабочий стол]# dnf install ./soko Последняя проверка оскоччания срока действия метад Зависимости разрешены.	l-configurator-1.1.0-27743. анных: 3:07:52 назад, Чт 11	x86_64.rpm anp 2024 08:28:30.		
Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Размер
Установка: sokol-configurator Результат транзакции	x86_64	1.1.0_27743-203	@commandline	70 M
Общий размер: 70 М Объем изменений: 292 М Продолжить? [д/H]: у Загрузка пакетов: Проверка транзакции Проверка транзакции успешно завершена. Идат проверка транзакции Тест транзакции проведен успешно.				
ынопнение транзакции Подготовка : sokol-configurator-1.1.0_277 Запуск скриптлета: sokol-configurator-1.1.0_277 Проверка : sokol-configurator-1.1.0_277	43-203.x86_64 43-203.x86_64 43-203.x86_64			1/1 1/1 1/1 1/1
Установлен: sokol-configurator-1.1.0_27743-203.x86_64				
Выполнено!				

## СОКОЛ

Для корректного запуска программы необходимо в свойствах ярлыка указать -no-sandbox, как это указано на скриншоте.

Простой	Эмблемы	Права	Открывать в программе	Заметки				
$\textcircled{\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Имена:	Сокол Кон	фигуратор					
	Описание:							
	Команда:	"/opt/Сокол Конфигуратор/sokol-configurator" -no-sandbox %U						
	Комментарий:	Утилита пре,	дназначена для поиска и измен	чения сетевых наст				
	Тип:	k desktop entry (application/x-desktop)						
	Размер:	501 байт (5	01 байт)					
	Размер на диске:	4,1 кБ (4096	байт)					
	Расположение:	/home/deve	loper/Рабочий стол					
	Том:	неизвестно	3					
	Дата доступа:	Пт 12 апр 2024 13:37:30						
	Изменён:	Пт 12 апр 2	024 13:37:30					
	Создан:	Пт 12 апр 2	024 13:37:30					

#### 4. Рабочая область

Установленное программное обеспечение «Сокол Конфигуратор» открывается через ярлык приложения на рабочем столе.

При открытии программы производится автоматический поиск устройств в сети.

Рабочая область выглядит следующим образом:

Сокол	і Конфи	гурато	р									<b>i</b>	- 🗆 X
Ска	аниров	ать										<b>Q</b> Фильтр	
			IP-адрес 🛧	Маска подсети	Шлюз	DNS 1	DNS 2	DHCP	НТТР-порт	Модель	Серийный номер	Версия прошивки	МАС-адрес
	(j)	€	192.168.0.3	255.255.248.0	192.168.0.1	8.8.8.8		Нет	80	Sokol-OZ 4Mp Extreme Vision	Long serial with spaces 001	1.0.9 (build 1)	00:73:73:BA:73:32
	i	€	192.168.0.109	255.255.0.0	192.168.0.1	192.168.0.20	192.168.0.80	Нет	80	Сокол-ОZ 4Мр Extreme Vision	A36812230000000337	1.0.6 (build 529)	C8:6B:BC:20:15:C0
	(j)	€	192.168.0.126	255.255.0.0	192.168.3.1	192.168.0.20	192.168.0.80	Нет	80	Sokol-DvpZ 5Mp Dome Color ON	DEBUG DOME	1.0.9 (build 567)	00:02:32:F4:99:02
	i	€	192.168.2.153	255.255.248.0	192.168.3.1	192.168.0.20	192.168.0.80	Да	80	Сокол-IPe DV 5Мр	test IPe 05	1.0.9 (build 567)	00:00:55:B5:73:05
	(j)	€	192.168.4.12	255.255.248.0	192.168.3.1	8.8.8.8		Нет	80	Сокол-РТΖ 33х 5Мр	DEBUG PTZ	1.0.9 (build 567)	00:55:7B:B5:7D:F7
	(j)	€	192.168.4.223	255.255.248.0	192.168.3.1	192.168.0.20	192.168.0.80	Нет	80	Сокол-126- TEST	126	1.0.9 (build 567)	00:73:73:BA:01:26
	(j)	€	192.168.7.163	255.255.248.0	192.168.3.1	192.168.0.20	192.168.0.80	Нет	80	Сокол-ОZ 4Мр Extreme Vision	A264 1640821000049	1.0.9 (build 566)	00:23:63:A3:F4:18
													Найдено камер: 7

На ней представлен список всех найденных устройств с информацией о них. В правом нижнем углу приложения указано общее количество найденных камер.



#### 4.1. Отображаемая информация о найденных устройствах

Сокол Конфигур	атор									(i)	- 🗆 X
Сканироват	ь									<b>Q</b> Фильтр	
	IP-адрес 🛧	Маска подсети	Шлюз	DNS 1	DNS 2	DHCP	НТТР-порт	Модель	Серийный номер	Версия прошивки	МАС-адрес

В верхней части программы представлены наименования столбцов, в которых содержится следующая информация о найденных устройствах:

- «IP-адрес» IP-адрес найденного устройства в сети;
- «Маска подсети» маска подсети, назначенная на устройстве;
- «Шлюз» шлюз, указанный в настройках устройства;
- «DNS 1» адрес сервера доменных имен 1, указанный в настройках устройства;
- «DNS 2» адрес сервера доменных имен 2, указанный в настройках устройства;
- «DHCP» активность настройки, отвечающей за автоматическое получение сетевых параметров;
- «НТТР-порт» номер порта НТТР, использующегося на устройстве;
- «Модель» наименование модели найденного устройства;
- «Серийный номер» серийный номер найденного устройства;
- «Версия прошивки» версия прошивки, установленная на устройстве;
- «МАС-адрес» физический адрес устройства в сети.

Для сортировки устройств по возрастанию или убыванию достаточно нажать на название столбца, найденные камеры будут автоматически отсортированы по выбранной категории.

С левой стороны в списке устройств доступны дополнительные кнопки по каждой камере:



- при наведении выводится дополнительная информация об устройстве.



при нажатии осуществляется переход в веб-интерфейс выбранного устройства.

#### 4.2. Элементы поиска и фильтрации

В левой верхней части окна приложения находится кнопка поиска камер (сканировать), позволяющая провести сканирование сети на наличие устройств «Сокол». Для запуска поиска устройств необходимо нажать на данную кнопку. Во время поиска текст на кнопке сменится на индикатор процесса, который пропадёт, когда в списке устройств отобразятся все найденные камеры «Сокол».

В правом верхнем углу приложения расположен фильтр , который находит совпадения с введённым текстом или цифрами во всех столбцах (кроме DHCP и HTTP-порт). Поиск происходит автоматически при введении данных, регистр при вводе значений не учитывается. В правом нижнем углу приложения будет отражено количество совпадений из списка ранее найденных камер.

#### 5. Настройка устройств

В правом верхнем углу приложения расположена кнопка настройки устройств — . Если не было выбрано ни одного устройства из списка, то при нажатии на кнопку будет выведено сообщение «Камера не выбрана».

Для выбора устройства необходимо установить отметку в чекбоксе в строке с нужной камерой После того как устройство выбрано с правой стороны приложения появятся настройки данного устройства.



Скрыть настройки можно, нажав на кноп	ку 📫 , которая находится в правом верхнем углу.
Для изменения настроек необходимо вве	ести данные пользователя.
Логин	admin
Пароль	······ Ø
Кнопка «Показать пароль» 🔯 при нажа	атии показывает скрытый текст пароля.
В настройках камеры доступно три разде	ла:

 настройка сетевых параметров устройства. Можно изменить IP-адрес, маску, шлюз, DNS 1 и DNS 2, а также включить или отключить получение настроек по DHCP.



⊕

– обновление прошивки устройства.

– импорт и экспорт настроек устройства.

#### 5.1. Настройка сетевых параметров

В данном разделе можно установить следующие сетевые параметры для выбранного устройства:

- DHCP включает на камере получение сетевых параметров от сервера DHCP, при включении статические сетевые настройки становятся недоступны;
- ІР-адрес указывается статический ІР-адрес устройства;
- маска назначается маска устройства;
- шлюз назначается шлюз устройства;
- DNS 1, 2 назначается DNS устройства.

Для сохранения указанных настроек необходимо нажать

на кнопку Применить. При успешном изменении настроек значок

информации об устройстве изменит свой цвет , а в нижней части приложения появится всплывающее уведомление «Данные успешно сохранены!».

Данные успешно сохранены!

#### 5.2. Обновление прошивки

В данном разделе можно загрузить и установить новую версию прошивки для выбранного устройства.

Для обновления прошивки выбранного устройства необходимо нажать левой клавишей мыши по полю с надписью «Выберите файл прошивки».







После этого откроется окно, в котором нужно указать путь к файлу с прошивкой, имеющего расширение vup, и выбрать его.

🝳 Открытие				×
Открытие <ul> <li>             Открытие             </li> <li> </li>             &lt;</ul>				
Упорядочить 👻 Новая папі	ka			• 🔳 🕐
💻 Этот компьютер ^ Им	я	Дата изменения	Тип	<ul> <li>к в: Загрузки</li> <li>ВЕЕ ▼ □ 2</li> <li>Размер</li> <li>"VUP" 32 121 КБ</li> <li>"VUP" 32 121 КБ</li> </ul>
📑 Видео	хт компьютер → Загрузки я папка Имя Дата изменения Тип Размер С SOKOL_IPC_1.0.8_4Mp_Extreme_Vision_(build 548).vup 04.04.2024 12:57 Файл "VUP" 32 121 КБ райла: SOKOL_IPC_1.0.8_4Mp_Extreme_Vision_(build 548).vup VUP-файл Открыть Отмена			
🔮 Документы				
🖊 Загрузки				
📰 Изображения				
🎝 Музыка				
🧊 Объемные объ				
📃 Рабочий стол				
🏪 Локальный дис				
🛶 temn (\\vinake li Ϋ				
Имя файла:	SOKOL_IPC_1.0.8_4Mp_Extreme_Vision_(build 548).vup	~ \	/UP-файл	$\sim$
		агрузки v v v P Поиск в: Загрузки ВШ v III v Дата изменения Тип Размер .0.8_4Mp_Extreme_Vision_(build 548).vup 04.04.2024 12:57 Файл "VUP" 32 121 КБ 1.0.8_4Mp_Extreme_Vision_(build 548).vup v VUP-файл v Открыть Отмена		

После этого нажать на кнопку «Открыть», наименование выбранного файла появится в строке в программе. После добавления файла прошивки для запуска процесса обновления необходимо нажать на ставшую

активной кнопку

Обновить

Вместо иконки информации в левой части приложения будет отображаться статус процесса обновления. Во время обновления прошивки устройства **нельзя** закрывать приложение и отключать камеры.

После завершения процесса при успешном обновлении прошивки значок информации об устройстве изменит свой цвет , а в нижней части приложения появится всплывающее уведомление «Процесс обновления завершен успешно».

Процесс обновления завершен успешно

#### 5.3. Импорт и экспорт настроек устройства

В данном разделе возможно импортировать и экспортировать настройки конфигурации устройства.

Для импорта настроек необходимо нажать левой клавишей мыши по полю с надписью «Выберите файл настроек». После этого откроется окно с выбором файла конфигурации, следует указать путь к директории, где расположен файл с расширением svc. После выбора файла необходимо нажать на кнопку «Открыть».







Наименование выбранного файла появится в строке в программе. Для импорта настроек нужно нажать

#### на кнопку

Если необходимо импортировать только настройки сети и пользователя, нужно включить соответствующую настройку.



Экспортировать настройки 📣

По окончании импорта настроек значок информации об устройстве изменит свой цвет 🤎, а в нижней части приложения появится всплывающее уведомление «Файл конфигурации успешно импортирован».

Ø	Файл коно	фигурации	успешно	импорти	ирован
---	-----------	-----------	---------	---------	--------

Для экспорта настроек необходимо нажать на кнопку указать директорию, в которую необходимо сохранить файл.

Импортировать настройки 🚯

🝳 Выбор папки							×
	компьютер > Загрузки		ٽ ~	٩	Поиск в: За	рузки	
Упорядочить 🔻 Новая	папка						?
💻 Этот компьютер ^	Имя		Дата измен	ения	Тип	Размер	
🚆 Видео		Нет элементов, удовлетворяю	щих условия	м поиска			
🔮 Документы							
👆 Загрузки							
📰 Изображения							
👌 Музыка							
🧊 Объемные объ							
Рабочий стол							
🏪 Локальный дис							
🕳 temn (\\vinaks li 🎽							
Папка:							
<ul> <li>Карананки</li> <li>Каранан</li></ul>							

После подтверждения выбора папки файл с настройками автоматически сохранится в неё. Файлу будет присвоено расширение svc и название с наименованием модели камеры и её MAC-адресом.

в открывшемся окне

на кнопку

По окончании экспорта настроек значок информации об устройстве изменит свой цвет и, а в нижней части приложения появится всплывающее уведомление «Экспорт файлов конфигурации завершен».

Экспорт файлов конфигурации завершен

#### 6. Массовое изменение настроек устройств

Для массового изменения настроек нужно отметить необходимые устройства либо воспользоваться кнопкой массового выделения, которая находится в строке заголовков с левой стороны.

#### 6.1. Настройка сетевых параметров

После выбора необходимых камер в меню настроек отобразится новая настройка «Начальный IP-адрес».

В строке «Начальный IP-адрес» необходимо ввести IP-адрес, с которого будет вестись последовательное назначение адресов выбранным камерам. IP-адреса будут присвоены в порядке возрастания.

Для установки одинакового IP-адреса необходимо включить настройку «Назначить одинаковый IP-адрес». В таком случае указанный IP-адрес в строке «Начальный IP-адрес» будет присвоен для всех выбранных камер.



Также по всем камерам можно установить настройки:

- маска назначается маска устройств;
- шлюз назначается единый шлюз устройств;
- DNS 1, 2 назначается DNS устройств.

Для сохранения указанных настроек необходимо нажать Применить

При успешном изменении настроек значок

информации об устройстве изменит свой цвет (), а в нижней части приложения появится всплывающее уведомление «Данные успешно сохранены!».

Данные успешно сохранены!





#### 6.2. Обновление прошивки

Массовое обновление прошивки происходит одновременно на все выбранные устройства.

Обновление прошивки осуществляется аналогично указанному в пункте <u>5.2. «Обновление прошивки»</u>.

Для массового обновления прошивки нужно выбрать устройства, поставив отметку в чекбоксе напротив необходимых. Далее следует нажать левой клавишей мыши по полю с надписью «Выберите файл прошивки».

После этого откроется окно, в котором нужно указать путь к файлу с прошивкой, имеющего расширение vup, и выбрать его.



<ul> <li>Q Открытие</li> <li>← → </li> <li>← → </li> <li>↑ </li> <li>↓ &gt; Это</li> </ul>	т компьютер → Загрузки	ې ق 🗸	Поиск в: Загрузк	и >
Упорядочить 🔻 Новая	я папка			
💻 Этот компьютер 🔷	Имя	Дата изменения	Тип Р	азмер
📕 Видео	SOKOL_IPC_1.0.8_4Mp_Extreme_Vision_(build 548).vup	04.04.2024 12:57	Файл "VUP"	32 121 KE
<ul> <li>Документы</li> <li>Загрузки</li> <li>Изображения</li> <li>Музыка</li> <li>Объемные объ</li> <li>Рабочий стол</li> <li>Докальный дис</li> <li>tamp Olvinskr h</li> </ul>				
Имя ф	айла: SOKOL_IPC_1.0.8_4Mp_Extreme_Vision_(build 548).vup	~ VU	IP-файл Открыть (	∨ Отмена

После этого нажать на кнопку «Открыть», наименование выбранного файла появится в строке в программе.

После добавления файла прошивки для запуска процесса обновления необходимо нажать на ставшую активной кнопку Обновить.

Вместо иконки информации в левой части приложения будет отображаться статус процесса обновления. Во время обновления прошивки устройства **нельзя** закрывать приложение и отключать камеры.

После завершения процесса при успешном обновлении прошивки значки информации об устройствах

изменят свой цвет 🤎, а в нижней части приложения появится всплывающее уведомление «Процесс обновления завершен успешно».

Процесс обновления завершен успешно

#### 6.3. Импорт и экспорт настроек устройства

Множественный импорт и экспорт настроек конфигурации устройств осуществляются аналогично указанному в пункте <u>5.3. «Импорт и экспорт настроек устройства»</u>.

Однако важно учитывать, что при множественном импорте невозможно внести изменения в настройки сети и пользователя.

По окончании импорта настроек значок информации

об устройстве изменит свой цвет , а в нижней части приложения появится всплывающее уведомление «Файл конфигурации успешно импортирован».

🧭 Файл конфигурации успешно импортирован

